


FABRIQUÉ EN CHINE



MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE



66139908804



KW09HQ19SAI
KW12HQ19SAI
KW09HQ19SDI
KW12HQ19SDI
KW18HQ19SDI
KW24HQ19SDI

CONTENU

Précautions de sécurité.....	01
Nom des pièces.....	05
Fonctionnement et introduction de la télécommande.....	06
Propreté et entretien.....	12
Éléments vérifiés avant l'entretien.....	13
Avis d'installation.....	14
Installation de l'unité intérieure.....	16
Essai et fonctionnement.....	19
Configuration du tuyau de raccordement.....	20

■ Explication des symboles



AVERTISSEMENT

Ce symbole indique la possibilité de mort ou de blessures graves.



MISE EN GARDE

Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages matériels.

INFORMATION

Indique des informations importantes mais non liées à un danger, utilisées pour indiquer un risque de dommages matériels.

■ Clauses d'exception

Le fabricant n'assume aucune responsabilité lorsque des blessures ou des pertes de biens sont causées par les raisons suivantes.

1. Endommager le produit en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise utilisation du produit ;
2. Modifier, modifier, entretenir ou utiliser le produit avec d'autres équipements sans respecter le manuel d'instructions du fabricant ;
3. Après vérification, le défaut du produit est directement causé par un gaz corrosif ;
4. Après vérification, les défauts sont dus à un mauvais fonctionnement pendant le transport du produit ;
5. Faire fonctionner, réparer, entretenir l'unité sans respecter le manuel d'instructions ou les réglementations connexes ;
6. Après vérification, le problème ou le litige est causé par les spécifications de qualité ou les performances des pièces et composants produits par d'autres fabricants ;
7. Les dommages sont causés par des calamités naturelles, un mauvais environnement d'utilisation ou un cas de force majeure.

S'il est nécessaire d'installer, de déplacer ou d'entretenir le climatiseur, veuillez contacter le revendeur ou le centre de service local pour le faire dans un premier temps. Le climatiseur doit être installé, déplacé ou entretenu par l'unité désignée. Sinon, cela peut causer des dommages graves ou des blessures corporelles ou la mort.

Lorsque le réfrigérant fuit ou nécessite une décharge pendant l'installation, la maintenance ou le démontage, il doit être manipulé par des professionnels certifiés ou autrement en conformité avec les lois et réglementations locales.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT de la FCC

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un Appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION CI

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION CI

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et d'IC établies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et utilisées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de séparation de 20 cm sera maintenue entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l'IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil (à l'exception du combiné) des utilisateurs.



AVERTISSEMENT

Installation

- L'installation ou l'entretien doit être effectué par des professionnels qualifiés.

L'appareil doit être installé

- conformément aux réglementations nationales en matière de câblage. Conformément aux réglementations
- de sécurité locales, utilisez un circuit d'alimentation et un disjoncteur qualifiés.

Tous les fils de l'unité intérieure et

- de l'unité extérieure doivent être connectés par un professionnel. Assurez-vous de couper
- l'alimentation électrique avant de procéder à tout travail lié à l'électricité et à la sécurité. Assurez-vous que l'alimentation électrique
- correspond aux exigences du climatiseur. Une alimentation électrique instable ou un câblage
- incorrect peuvent entraîner un choc électrique, un risque d'incendie ou un dysfonctionnement. Veuillez installer les câbles d'alimentation appropriés avant d'utiliser le climatiseur.

- La résistance de mise à la terre doit être conforme aux réglementations nationales en matière de sécurité électrique.

- Le climatiseur doit être correctement mis à la terre. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique.

- Ne pas mettre sous tension avant de terminer l'installation.

Installez le disjoncteur. Sinon, cela peut entraîner un

- dysfonctionnement. Un interrupteur de déconnexion omnipolaire ayant une séparation de
- contact d'au moins 3 mm dans tous les pôles doit être connecté dans un câblage fixe.

Le disjoncteur doit être inclus avec une boucle magnétique et fonction de boucle chauffante. Il peut

- protéger la surcharge et le court-circuit.



AVERTIR

Installation

- Les instructions d'installation et d'utilisation de ce produit sont fournies par le fabricant. Choisissez un endroit hors de portée des enfants et loin des animaux ou des plantes. Si cela est inévitable, veuillez ajouter la clôture pour des raisons de sécurité.
L'unité intérieure doit être installée près du mur. N'utilisez
- pas de cordon d'alimentation non qualifié.
- Si la longueur du câble de connexion électrique est
- insuffisante, veuillez contacter le fournisseur pour en obtenir un nouveau.
L'appareil doit être positionné de
- manière à ce que la prise soit accessible.
- Pour le climatiseur avec prise, la prise doit être accessible une fois l'installation terminée.

- Pour le climatiseur sans prise, un disjoncteur doit être installé sur la ligne.

Le fil jaune-vert du climatiseur est

- un fil de mise à la terre, qui ne peut pas être utilisé à d'autres fins. Le climatiseur est l'appareil électrique de première classe. Il
- doit être correctement mis à la terre avec un dispositif de mise à la terre spécialisé par un professionnel. S'il vous plait faites

Assurez-vous qu'il est toujours correctement mis à la terre, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique. La température du

- circuit de réfrigérant sera élevée, veuillez éloigner le câble d'interconnexion du tube en cuivre.



AVERTISSEMENT

Opération et entretien

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être

- remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Ne branchez pas la climatisation

-

à une prise multi-usages. Sinon, cela peut entraîner un risque d'incendie.

- Débranchez l'alimentation électrique lors du nettoyage du climatiseur. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique. Ne lavez pas le climatiseur avec de l'eau pour éviter les chocs électriques.

Ne vaporisez pas d'eau sur l'unité

- intérieure. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement. Ne réparez pas le climatiseur par vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique ou des dommages.

Veillez contacter votre revendeur si vous avez besoin de réparer le

- climatiseur.

Après avoir retiré le filtre, ne

- touchez pas les ailettes pour éviter les blessures.

N'étendez pas les doigts ou des objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Cela peut causer des blessures ou des dommages.



AVERTISSEMENT

Opération et entretien


- Ne renversez pas d'eau sur la télécommande, sinon la télécommande pourrait être cassée.
- N'utilisez pas de feu ou de sèche-cheveux pour sécher le filtre afin d'éviter toute déformation ou risque d'incendie. Ne bloquez pas
- la sortie d'air ou l'entrée d'air. Cela peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ne montez pas sur le panneau supérieur de l'unité extérieure et ne posez pas d'objets lourds. Cela pourrait causer des dommages ou
- des blessures. Lorsqu'en dessous du phénomène se produit, veuillez éteindre le climatiseur et débrancher l'alimentation immédiatement, et puis contactez le revendeur ou des professionnels qualifiés pour le service.
- Le cordon d'alimentation surchauffe ou est endommagé.
- Il y a un son anormal pendant le fonctionnement.
- Le disjoncteur se déclenche

fréquemment.

- Le climatiseur dégage une odeur de brûlé.
- L'unité intérieure fuit.

Nom des pièces

Unité intérieure



Afficher


Temp. indicateur	26
Voyant d'alimentation	⏻

NOTE

- Ceci est l'introduction générale et la couleur de l'indicateur est uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer à l'affichage réel.
- Le contenu affiché peut être différent du contenu réel. Veuillez vous référer à l'affichage réel.

Fonctionnement et introduction de la télécommande

Boutons sur la télécommande



Introduction aux icônes sur l'écran d'affichage

	Je me sens	
	Régler la vitesse du ventilateur	
	mode Turbo	
	Envoyer un signal	
Mode de fonctionnement		Mode automatique
		En mode cool
		Mode sec
		Mode ventilateur
		Mode de chauffage
	Mode veille	
	8°Cfonction de chauffage	
	Opération de limitation de puissance	
	Mode santé	
	Fonction de balayage	
	Fonction X-FAN	
Temp. Type d'affichage		Régler la temp.
		Ambiance intérieure temp.
		Ambiance extérieure temp.
	Horloge	
	Régler la température	
	Fonction Wi-Fi	
	Régler le temps	
	MINUTERIE MARCHÉ / MINUTERIE ARRÊT	
	Balancement gauche et droite	
	Balancoire de haut en bas	
	Sécurité enfants	
	Calme	

NOTE

- Sous l'état marche et arrêté, vous pouvez régler T-OFF ou T-ON simultanément.
- Avant de régler T-ON ou T-OFF, veuillez régler l'heure de l'horloge.
- Après le démarrage de T-ON ou T-OFF, définissez la constante circulant valide.
- Après cela, le climatiseur s'allumera ou s'éteindra en fonction de l'heure de réglage. Le bouton ON/OFF n'a aucun effet sur le réglage. Si vous n'avez pas besoin de cette fonction, veuillez utiliser la télécommande pour l'annuler.

JE ME SENS

- Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction I FEEL™ et s'affichera sur la télécommande. Après cela est réglée, la télécommande enverra la température ambiante détectée au contrôleur et l'unité ajustera automatiquement la température intérieure en fonction de la température détectée. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction I FEEL™ disparaîtra.
- Veuillez placer la télécommande près de l'utilisateur lorsque cette fonction est activée. Ne placez pas la télécommande près d'un objet à haute ou basse température afin d'éviter de détecter une température ambiante inexacte. Lorsque la fonction I FEEL est activée, la télécommande doit être placée dans la zone où l'unité intérieure peut recevoir le signal envoyé par la télécommande.

HORLOGE

Appuyez sur ce bouton pour régler l'heure de l'horloge. " " icône sur la télécommande clignotera. Appuyez sur "△" ou "▽" bouton dans les 5 secondes pour régler l'heure de l'horloge. Chaque pression sur le bouton " " ou " ", l'heure de l'horloge augmentera ou diminuera de 1 min. Si vous maintenez le bouton "▽" ou " " enfoncé, 2 secondes plus tard, l'heure changera rapidement. Relâchez ce bouton lorsque vous atteignez le temps requis. Appuyez sur le bouton "CLOCK" pour confirmer l'heure. L'icône " " cesse de clignoter.

NOTE

- L'heure de l'horloge adopte le mode 24 heures.
- L'intervalle entre deux opérations ne peut excéder 5s. Sinon, la télécommande quittera le réglage de l'état. Le fonctionnement pour TIMER ON/TIMER OFF est le même.

DORMIR

- Appuyez sur ce bouton, vous pouvez sélectionner Sleep 1 (1), Sleep 2 (2), Sleep 3 (3) et annuler le sommeil, circuler entre ceux-ci, après l'électrification, Sleep Cancel est par défaut.
- Sleep 1 est le mode Sleep 1, dans les modes Cool; état de veille après avoir fonctionné pendant une heure, le réglage de l'unité principale

la température augmentera 1, deux heures, la température de réglage a augmenté 2°C, alors l'unité fonctionnera à cette température de réglage; En mode Chauffage : état de veille après une heure de fonctionnement, la température de réglage diminuera de 1, deux heures, la température de réglage diminuera de 2, puis l'appareil fonctionnera à cette température de réglage.

- Sleep 2 est le mode veille 2, c'est-à-dire que le climatiseur fonctionnera selon le préréglage d'un groupe de courbes de température de sommeil.
- Sommeil 3-le réglage de la courbe de sommeil en mode veille par bricolage ;
 - (1) En mode veille 3, appuyez longuement sur le bouton "TURBO", la télécommande entre dans l'état de réglage du sommeil de l'individuation de l'utilisateur, à ce moment, l'heure de la télécommande affichera "1 heure", la température de réglage "88" sera affichée la température correspondante de la dernière courbe de sommeil réglée et clignoter (la première entrée s'affichera en fonction de la valeur de réglage de la courbe initiale de l'usine d'origine);
 - (2) Ajuster "△" et "▽" bouton, pourrait changer la température de réglage correspondante, après ajustement, appuyez sur le bouton "TURBO" pour confirmation ;
 - (3) À ce moment, 1 heure sera automatiquement augmentée à la position de la minuterie sur la télécommande, (c'est-à-dire "2 heures" ou "3 heures" ou "8 heures"), le lieu de réglage de la température "88" sera afficher la température correspondante de la dernière courbe de sommeil réglée et clignoter ;
 - (4) Répétez l'opération de l'étape (2) ~ (3) ci-dessus, jusqu'à ce que le réglage de la température de 8 heures soit terminé, le sommeil, le réglage de la courbe terminé, à ce moment, la télécommande reprendra l'affichage de la minuterie d'origine ; l'affichage de la température reprendra la température de réglage d'origine.

- Sleep3- le réglage de la courbe de sommeil en mode veille par DIY pourrait être demandé :

L'utilisateur peut s'accorder à la méthode de réglage de la courbe de sommeil pour demander la courbe de sommeil préréglée, entrer dans l'état de réglage du sommeil de l'individuation de l'utilisateur, mais ne pas changer la température, appuyer directement sur le bouton "TURBO" pour confirmation. Remarque : dans la procédure de préréglage ou de demande ci-dessus, si en continu dans les 10 secondes, aucun bouton n'est enfoncé, le réglage de la courbe de sommeil dans les 10 secondes, aucun bouton n'est enfoncé, l'état de réglage de la courbe de sommeil sera automatiquement arrêté et repris pour afficher l'affichage d'origine. Dans la procédure de préréglage ou d'enquête, appuyez sur le bouton "ON/OFF", le bouton "MODE", le bouton "SLEEP", le réglage de la courbe de sommeil ou l'état de l'enquête s'arrêtera de la même manière.

Wifi

Appuyez sur le bouton "WiFi" pour activer la fonction WiFi, l'icône "WiFi" s'affichera sur la télécommande ; Maintenez le bouton " WiFi " enfoncé pendant 5 secondes pour désactiver la fonction WiFi et l'icône " WiFi " disparaîtra.

En état éteint, appuyez simultanément sur les boutons "MODE" et "WiFi" pendant 1 s, le module WiFi restaurera les paramètres d'usine.

NOTE

- La fonction n'est disponible que pour certains modèles.



Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver les fonctions de santé et de nettoyage en état de fonctionnement. Appuyez sur ce bouton pour la première fois pour démarrer la fonction de balayage ; L'écran LCD affiche " " . Appuyez sur le bouton pour la deuxième fois pour démarrer les fonctions de santé et de récupération ; L'écran LCD affiche " " et " " . Appuyez sur ce bouton pour la troisième fois pour quitter simultanément les fonctions de santé et de récupération. Appuyez sur le bouton pour la quatrième fois pour démarrer la fonction de santé ; Affichage LCD " " . Appuyez à nouveau sur ce bouton pour répéter l'opération ci-dessus.

NOTE

- La fonction n'est disponible que pour certains modèles.

LUMIÈRE

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'écran de l'unité intérieure.

La lumière d'affichage est allumée par défaut après la mise sous tension.

TEMP

Appuyez sur ce bouton, vous pouvez voir la température intérieure réglée, la température ambiante intérieure sur l'écran de l'unité intérieure. Le réglage sur la télécommande est sélectionné circulairement comme ci-dessous :



Présentation des fonctions pour les boutons de combinaison

Fonction d'économie d'énergie

En mode refroidissement, appuyez simultanément sur les boutons "TEMP" et "CLOCK" pour démarrer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie. Lorsque la fonction d'économie d'énergie est démarrée, "SE" s'affiche sur la télécommande et le climatiseur ajuste automatiquement la température réglée en fonction du réglage d'usine pour atteindre le meilleur effet d'économie d'énergie. Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons "TEMP" et "CLOCK" pour quitter la fonction d'économie d'énergie.

NOTE

- Sous la fonction d'économie d'énergie, la vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur la vitesse automatique et ne peut pas être ajustée.
- Sous la fonction d'économie d'énergie, la température réglée ne peut pas être ajustée. Appuyez sur le bouton "TURBO" et la télécommande n'enverra pas de signal.
- La fonction veille et la fonction d'économie d'énergie ne peuvent pas fonctionner en même temps. Si la fonction d'économie d'énergie a été réglée en mode refroidissement, appuyez sur le bouton "SLEEP" pour annuler la fonction d'économie d'énergie. Si la fonction veille a été réglée en mode refroidissement, le démarrage de la fonction d'économie d'énergie annulera la fonction veille.

8°C fonction de chauffage

En mode chauffage, appuyez sur "TEMP" et "CLOCK" boutons simultanément pour démarrer ou éteindre 8°C fonction de chauffage. Lorsque cette fonction est lancée, " " et "8°C" s'affichera sur la télécommande et le climatiseur maintiendra l'état de chauffage à 8°C. Appuyez à nouveau simultanément sur les boutons "TEMP" et "CLOCK" pour quitter 8°C fonction de chauffage.

NOTE

- Moins de 8 ans : 8°C fonction de chauffage, la vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur la vitesse automatique et ne peut pas être ajustée.
- Moins de 8 ans : 8°C fonction de chauffage, la température réglée ne peut pas être ajustée. Appuyez sur le bouton "TURBO" et la télécommande n'enverra pas de signal.
- Fonction sommeil et 8°C fonction de chauffage ne peut pas fonctionner en même temps. Si 8°C fonction de chauffage a été réglée en mode chauffage, appuyez sur le bouton "SLEEP" pour annuler 8°C fonction de chauffage. Si la fonction sommeil a été réglée en mode chauffage, démarrez le 8°C fonction de chauffage annulera la fonction de sommeil.
- Sous 8°C affichage de la température, la télécommande affichera 46°C chauffage.

Fonction de verrouillage enfant

Presse "△" et "▽" simultanément pour allumer ou désactiver la fonction de verrouillage enfant. Lorsque la fonction de verrouillage enfant est activée, l'icône " " s'affiche sur la télécommande. Si vous utilisez la télécommande, l'icône " " clignotera trois fois sans envoyer de signal à l'appareil.

Fonction de commutation de l'affichage de la température

Sous l'état OFF, appuyez simultanément sur les boutons " " et "MODE" pour changer l'affichage de la température entre °C et °F.

Fonction de nettoyage automatique

Sous l'état d'arrêt de l'unité, maintenez les boutons "MODE" et "FAN" enfoncés simultanément pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction de nettoyage automatique. Lorsque la fonction de nettoyage automatique est activée, l'unité intérieure affiche "CL". Pendant le processus de nettoyage automatique de l'évaporateur, l'unité effectuera un refroidissement rapide ou un chauffage rapide. Il peut y avoir du bruit, qui est le bruit d'un liquide qui coule ou d'une dilatation thermique ou d'un retrait à froid. Le climatiseur peut souffler de l'air froid ou chaud, ce qui est un phénomène normal. Pendant le processus de nettoyage, assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour éviter d'affecter le confort.

NOTE

- La fonction de nettoyage automatique ne peut fonctionner qu'à une température ambiante normale. Si la pièce est poussiéreuse, nettoyez-la une fois par mois ; sinon, nettoyez-la une fois tous les trois mois. Une fois la fonction de nettoyage automatique activée, vous pouvez quitter la pièce. Lorsque le nettoyage automatique est terminé, le climatiseur entrera en mode veille.
- Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles.

Mode nuit

En mode de refroidissement ou de chauffage, lorsque vous activez le mode veille et que vous passez en mode basse vitesse ou silencieux, l'unité extérieure passe en mode nuit.


NOTE

- Lorsque vous sentez que l'effet de refroidissement et de chauffage est faible, veuillez appuyer sur le bouton "FAN" pour une autre vitesse de ventilateur ou appuyez sur le bouton "SLEEP" pour quitter le mode nuit.
- Le mode nuit ne peut fonctionner qu'à une température ambiante normale.
- Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles.

fonction

Appuyez simultanément sur les boutons "MODE" et "SLEEP" pour démarrer la fonction.

La fonction sert à limiter la puissance de l'ensemble de l'unité. Appuyez sur ce bouton, la télécommande affichera circulairement comme suit :



- La puissance maximale limitée sous le mode est inférieure à celle du mode.
- Si vous souhaitez annuler la fonction de limitation de puissance, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'icône de la télécommande ne s'affiche plus.

- Lorsque la télécommande est éteinte, la fonction de limitation de puissance est annulée. Si vous souhaitez activer la fonction, veuillez réappuyer sur ce bouton.
- Si la puissance actuelle est inférieure à la puissance maximale du mode, la puissance ne sera pas limitée après l'entrée dans ce mode.
- Pour le modèle avec une unité extérieure et deux unités intérieures, si l'une des unités intérieures entre en fonction de limitation de puissance, l'unité extérieure entrera dans le mode de limitation de puissance défini de l'unité intérieure ; Lorsque deux unités intérieures entrent en mode de limitation de puissance, la puissance de l'unité extérieure sera limitée en fonction de la puissance inférieure des deux unités intérieures.

NOTE

- Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles.

Remplacement des piles de la télécommande




Fig. 1

Fig.2

1. Soulevez le couvercle dans le sens de la flèche (comme illustré à la Fig 1①).
2. Retirez les piles d'origine (comme indiqué sur la figure 1②).
3. Placez deux piles sèches 7 # (AAA 1,5 V) et assurez-vous que la position de la polarité « + » et de la polarité « - » est correcte (comme illustré à la Fig 2③). Réinstallez le couvercle (comme illustré à la Fig 2④).

AVIS

- Pendant le fonctionnement, pointez l'émetteur du signal de la télécommande vers la fenêtre de réception de l'unité intérieure.
- La distance entre l'émetteur du signal et la fenêtre de réception ne doit pas dépasser 8 m et il ne doit y avoir aucun obstacle entre eux.
- Le signal peut être facilement perturbé dans la pièce où il y a une lampe fluorescente ou un téléphone sans fil ; la télécommande doit être proche de l'unité intérieure pendant le fonctionnement.
- Remplacez les piles neuves du même modèle lorsqu'un remplacement est nécessaire.
- Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, veuillez retirer les piles.
- Si l'affichage sur la télécommande est flou ou s'il n'y a pas d'affichage, veuillez remplacer les piles.

Propreté et entretien



AVERTISSEMENT

- Éteignez le climatiseur et débranchez l'alimentation avant de nettoyer le climatiseur pour éviter les chocs électriques.
- Ne lavez pas le climatiseur avec de l'eau pour éviter les chocs électriques.
- N'utilisez pas de liquide volatil pour nettoyer le climatiseur.
- N'utilisez pas de détergent liquide ou corrosif pour nettoyer l'appareil et ne projetez pas d'eau ou d'autre liquide dessus, sinon cela pourrait endommager les composants en plastique, voire provoquer un choc électrique.

Nettoyer la surface de l'unité intérieure

Lorsque la surface de l'unité intérieure est sale, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et sec ou un chiffon humide pour l'essuyer.

AVIS

- Ne retirez pas le panneau lorsque vous le nettoyez.


1. Ouverture du panneau

Ouvrez le panneau jusqu'à un certain angle tel qu'illustré (moins de 60° - ne forcez pas le panneau).



2. Retrait du filtre


Enlevez le filtre tel qu'illustré.



3. Nettoyage du filtre


Utilisez un aspirateur ou de l'eau pour nettoyer le filtre.

Lorsque le filtre est très sale, utilisez de l'eau tiède (moins de 45 °C) pour le nettoyer; placez-le ensuite dans un endroit non ensoleillé et frais pour le faire sécher.



4. Installation du filtre

Remplacez le filtre et fermez bien le panneau.



AVERTISSEMENT

- Le filtre doit être nettoyé tous les trois mois. S'il y a beaucoup de poussière dans l'environnement de fonctionnement, la fréquence de nettoyage peut être augmentée.
- Après avoir retiré le filtre, ne touchez pas les ailettes pour éviter les blessures.
- N'utilisez pas de feu ou de sèche-cheveux pour sécher le filtre afin d'éviter toute déformation ou risque d'incendie.

AVIS: Vérification avant saison d'utilisation

1. Vérifiez si les entrées et les sorties d'air sont obstruées.
2. Vérifiez si le commutateur d'air, la fiche et la prise sont en bon état.
3. Vérifiez si le filtre est propre.
4. Vérifiez si le support de montage de l'unité extérieure est endommagé ou corrodé. Si oui, veuillez contacter votre revendeur.
5. Vérifiez si le tuyau de drainage est endommagé.

AVIS: Vérification après saison d'utilisation

1. Débranchez l'alimentation.
2. Nettoyez le filtre et le panneau de l'unité intérieure.
3. Vérifiez si le support de montage pour outdo ou l'unité est endommagé ou corrodé. Si oui, veuillez contacter votre revendeur.

Avis de reprise

1. De nombreux matériaux d'emballage sont des matériaux recyclables. Veuillez les jeter dans une unité de recyclage appropriée.
2. Si vous souhaitez vous débarrasser du climatiseur, veuillez contacter votre revendeur local ou un centre de service après-vente pour connaître la méthode de mise au rebut appropriée.

Code d'erreur

Lorsque l'état du climatiseur est anormal, l'indicateur de température sur l'unité intérieure clignote pour afficher le code d'erreur correspondant. Veuillez vous référer à la liste ci-dessous pour identifier le code d'erreur.

Code d'erreur	Dépannage
U8, H6, H3, E1, E5, E6, E8	Il peut être éliminé après le redémarrage de l'unité. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter des professionnels qualifiés pour le service.
C5, F0, F1, F2	Veuillez contacter des professionnels qualifiés pour le service.

NOTE

- S'il y a d'autres codes d'erreur, veuillez contacter des professionnels qualifiés pour le service.

Articles cochés avant entretien

Analyse générale des phénomènes

Veillez vérifier les points ci-dessous avant de demander un entretien. Si le dysfonctionnement ne peut toujours pas être éliminé, veuillez contacter votre revendeur local ou des professionnels qualifiés.

Phénomène	Vérifier les éléments	Solution
Unité intérieure ne peut pas recevoir CO-signal ou à distance contrôleur a pas d'action.	S'il y a de graves interférences (comme l'électricité statique, une tension stable ?)	Retirez la prise. Réinsérez la fiche après environ 3 minutes, puis rallumez l'appareil.
	Que ce soit à distance Le contrôleur se trouve-t-il dans la plage de réception du signal ?	Réception de signaux la portée est de 8m.
	Qu'il y ait obstacles?	Enlever les obstacles.
	Que ce soit à distance contrôler pointer vers la fenêtre de réception ?	Sélectionnez l'angle approprié et pointez la télécommande contrôleur à la fenêtre de réception sur l'intérieur unité.
	La sensibilité de la télécommande est-elle faible ? affichage flou ou non afficher?	Vérifiez les piles. Si la puissance des piles est trop faible, veuillez les remplacer.
	Aucun affichage lors de l'utilisation de la télécommande rouleau?	Vérifiez s'il reste une pile contrôleur appareil être endommagé. Si oui, remplacez-le.
Pas d'air émis de l'intérieur unité	L'entrée ou la sortie d'air de l'unité intérieure est bloqué?	Éliminer les obstacles.
	En mode chauffage, la température intérieure est atteinte la température de consigne ?	Après avoir atteint pour régler température, intérieur l'appareil cessera de souffler de l'air.
	Le mode chauffage est allumé à l'instant ?	Afin d'éviter de souffler de l'air froid, l'unité intérieure sera démarrée après un délai pendant plusieurs minutes, qui est un phénomène normal.
Air Conditionneur ne peut pas fonctionner	Panne électrique?	Attendez que le courant récupération.
	La prise est-elle desserrée ?	Réinsérez la fiche.
	L'interrupteur d'air se déclenche ou le fusible est grillé ?	Demandez à un professionnel de remplacer le commutateur d'air ou le fusible.
	Le câblage est défectueux ?	Demandez à un professionnel de le remplacer.
	L'unité a redémarré juste après opération d'arrêt?	Attendez 3 minutes, puis rallumez l'appareil.
La brume est semi-à partir de unité intérieure sortie d'air	Que la fonction réglage de la télécommande contrôleur est correct?	Réinitialisez la fonction.
	Température intérieure et l'humidité est élevée?	Parce que l'air intérieur se refroidit rapidement. Au bout d'un certain temps, la température intérieure et l'humidité sera réduite et la brume disparaîtra.

Phénomène	Vérifier les éléments	Solution
Les odeurs sont émis	Qu'il y ait odeur source, comme les meubles et les cigarettes tte, etc.	Élimine l'odeur source. Nettoyer le filtre.
Régler la température la nature ne peut pas être ajusté	Votre température requise notre température dépasse la régler la température gamme?	Régler la température plage : 16°C~30°C (61°F - 86°F).
Refroidissement (chauffage) l'effet est pas bon.	La tension est trop basse ?	Attendez que la tension redevienne normale.
	Le filtre est sale ?	Nettoyez le filtre.
	La température réglée est dans la bonne plage ?	Ajuster la température à gamme appropriée.
Porte et fenêtre sont ouverts?		Fermez la porte et fenêtre.
Climatisation oner opère anormalement	Qu'il y ait référence, comme tonnerre, sans fil appareils, etc...	Débrancher l'alimentation, remettez l'alimentation, puis rallumez l'appareil.
"Eau écoulement" bruit	Le climatiseur est allumé ou éteint tout à l'heure ?	Le bruit est le bruit du fluide frigorigène qui coule à l'intérieur de l'appareil, ce qui est un phénomène normal.
Fissuration bruit	Le climatiseur est allumé ou éteint tout à l'heure ?	C'est le bruit de frottement causé par expansion et ou contraction du panneau ou d'autres pièces en raison du changement de température.




AVERTISSEMENT

■ Lorsque le phénomène ci-dessous se produit, veuillez éteindre le climatiseur et débrancher immédiatement l'alimentation, puis contactez le revendeur ou des professionnels qualifiés pour le service.

- Le cordon d'alimentation surchauffe ou est endommagé.
- Il y a un son anormal pendant le fonctionnement.
- Le commutateur d'air se déclenche fréquemment.
- Le climatiseur dégage une odeur de brûlé.
- L'unité intérieure fuit.

■ Ne réparez pas ou ne réinstallez pas le climatiseur par vous-même.
 ■ Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, il peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou un risque d'incendie.

Avis d'installation



Consignes de sécurité pour l'installation et le déplacement de l'unité

Pour garantir la sécurité, veuillez respecter les précautions suivantes.



Lors de l'installation ou du déplacement de l'unité, veillez à maintenir le circuit de réfrigérant exempt de l'air ou de substances autres que le réfrigérant spécifié.

Toute présence d'air ou d'autre substance étrangère dans le circuit de réfrigérant entraînera une augmentation de la pression du système ou une rupture du compresseur, entraînant des blessures.

Lors de l'installation ou du déplacement de cet appareil, ne chargez pas de réfrigérant non conforme à celui indiqué sur la plaque signalétique ou de réfrigérant non qualifié.

Sinon, cela peut entraîner un fonctionnement anormal, une mauvaise action, un dysfonctionnement mécanique ou même un grave accident de sécurité.

Lorsque le réfrigérant doit être récupéré lors du déplacement ou de la réparation de l'unité,



Assurez-vous que l'unité fonctionne en mode refroidissement. Ensuite, fermez complètement la vanne côté haute pression (vanne liquide). Environ 30 à 40 secondes plus tard, fermez complètement la vanne du côté basse pression (vanne de gaz), arrêtez immédiatement l'unité et débranchez l'alimentation. Veuillez noter que le temps de récupération du réfrigérant ne doit pas dépasser 1 minute.

Si la récupération du réfrigérant prend trop de temps, de l'air peut être aspiré et provoquer une augmentation de la pression ou une rupture du compresseur, entraînant des blessures.

Pendant la récupération du réfrigérant, assurez-vous que la vanne de liquide et la vanne de gaz sont complètement fermées et que l'alimentation est déconnectée avant de détacher le tuyau de raccordement.

Si le compresseur commence à fonctionner lorsque la vanne d'arrêt est ouverte et que le tuyau de raccordement n'est pas encore connecté, de l'air sera aspiré et provoquera une augmentation de la pression ou une rupture du compresseur, entraînant des blessures.

Lors de l'installation de l'unité, assurez-vous que le tuyau de raccordement est solidement connecté avant que le compresseur ne commence à fonctionner.

Si le compresseur commence à fonctionner lorsque la vanne d'arrêt est ouverte et que le tuyau de raccordement n'est pas encore connecté, de l'air sera aspiré et provoquera une augmentation de la pression ou une rupture du compresseur, entraînant des blessures.

Interdire d'installer l'appareil à un endroit où il peut y avoir une fuite de gaz corrosif ou de gaz inflammable.

Si l'y a une fuite de gaz autour de l'appareil, cela peut provoquer une explosion et d'autres accidents.

N'utilisez pas de rallonges pour les connexions électriques.

Si le fil électrique n'est pas assez long, veuillez contacter un centre de service local agréé et demander un fil électrique approprié. De mauvaises connexions peuvent entraîner un choc électrique ou un incendie.

Utilisez les types de câbles spécifiés pour les connexions électriques entre les unités intérieure et extérieure. Serrez fermement les fils afin que leurs bornes ne reçoivent aucune contrainte extérieure.

Des fils électriques d'une capacité insuffisante, de mauvaises connexions de fils et des bornes de fils mal fixées peuvent provoquer une électrocution ou un incendie.

Outils pour l'installation

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 Indicateur de niveau | 7 Extrémité ouverte clé | 12 Universel mètre |
| 2 Tournevis | 8 Coupe-tuyau | 13 Hexagone intérieur clé à molette |
| 3 Perceuse à percussion | 9 Fuite détecteur | 14 Mesure |
| 4 Bête de forage | 10 Bande de pompe à vide | |
| 5 Étendeur de tuyau | 11 Compteur de pression | |
| 6 Clé dynamométrique | | |

AVIS

- Veuillez contacter l'agent local pour l'installation.
- N'utilisez pas d'alimentation à froid non qualifiée.

Sélection du lieu d'installation

Exigence de base

L'installation de l'appareil dans les endroits suivants peut entraîner un dysfonctionnement. Si cela est inévitable, veuillez consulter le revendeur local :

1. L'endroit avec de fortes sources de chaleur, des vapeurs, des gaz inflammables ou explosifs ou des objets volatils répandus dans l'air.
2. L'endroit avec des appareils à haute fréquence (tels qu'une machine à souder, un équipement médical).
3. L'endroit près de la côte.
4. L'endroit avec de l'huile ou des vapeurs dans l'air.
5. L'endroit avec du gaz sulfuré.
6. Autres endroits avec des circonstances particulières.
7. L'appareil ne doit pas être installé dans la buanderie.
8. Il n'est pas autorisé à être installé sur l'instable ou structure de base motrice (telle qu'un camion) ou dans l'environnement corrosif (comme les produits chimiques usine).

Unité intérieure

1. Il ne doit y avoir aucune obstruction près de l'entrée et de la sortie d'air.
2. Sélectionnez un endroit où l'eau de condensation peut être dispersée facilement et n'affectera pas les autres personnes.
3. Sélectionnez un emplacement pratique pour connecter l'unité extérieure et à proximité de la prise de courant.
4. Sélectionnez un emplacement hors de portée des enfants.
5. L'emplacement doit pouvoir supporter le poids de l'unité intérieure et n'augmentera pas le bruit et les vibrations.
6. L'appareil doit être installé à 2,5 m au-dessus du sol.
7. N'installez pas l'unité intérieure juste au-dessus de l'appareil électrique.
8. Veuillez faire de votre mieux pour vous tenir à l'écart de la lampe fluorescente.

Mesure de sécurité

1. Doit suivre les règles de sécurité électrique lors de l'installation de l'appareil.
2. Conformément aux réglementations de sécurité locales, utilisez un circuit d'alimentation et un interrupteur d'air qualifiés.
3. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux exigences du climatiseur. Alimentation électrique instable ou câblage incorrect ou dysfonctionnement. Veuillez installer les câbles d'alimentation appropriés avant d'utiliser le climatiseur.
4. Connectez correctement le fil sous tension, le fil neutre et le fil de mise à la terre de la prise de courant.
5. Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de procéder à tout travail lié à l'électricité et à la sécurité.
6. Ne pas mettre sous tension avant de terminer l'installation.

Exigences pour le raccordement électrique

7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
8. La température du circuit frigorifique sera élevée, veuillez éloigner le câble d'interconnexion du tube de cuivre.
9. L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.

Exigence de mise à la terre

1. Le climatiseur est un appareil électrique de première classe. Il doit être correctement mis à la terre avec un dispositif de mise à la terre spécialisé par un professionnel. Assurez-vous qu'il est toujours correctement mis à la terre, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.
2. Le fil jaune-vert du climatiseur est un fil de mise à la terre, qui ne peut pas être utilisé à d'autres fins.
3. La résistance de mise à la terre doit être conforme aux réglementations nationales en matière de sécurité électrique.
4. L'appareil doit être placé de manière à ce que la fiche soit accessible.
5. Un interrupteur de déconnexion omnipolaire ayant une séparation de contact d'au moins 3 mm dans tous les pôles doit être connecté dans un câblage fixe.

Installation de l'unité intérieure

Étape 1:


Choisir l'emplacement d'installation

Recommandez l'emplacement d'installation au client, puis confirmez-le avec le client.

Étape 2:

Installer le cadre de montage mural

1. Accrochez le cadre de montage mural au mur ; ajustez-le en position horizontale avec l'indicateur de niveau puis pointez les trous de fixation des vis sur le mur.
2. Percez les trous de fixation des vis sur le mur avec une perceuse à percussion (la spécification de la tête de forage doit être la même que la particule d'expansion en plastique), puis remplissez les particules d'expansion en plastique dans les trous.
3. Fixez le cadre de montage mural sur le mur à l'aide de vis taraudeuses, puis vérifiez si le cadre est solidement installé en tirant sur le cadre. Si la particule d'expansion en plastique est lâche, veuillez percer un autre trou de fixation à proximité.



Étape 3:

Trou de tuyauterie ouvert

1. Choisissez la position du trou de tuyauterie en fonction de la direction du tuyau de sortie. La position du trou de tuyauterie doit être un peu plus basse que la cadre mural, illustré ci-dessous.


NOTE

- Le panneau mural est à titre indicatif seulement, veuillez vous référer à l'installation réelle.
- Veuillez vous référer aux circonstances réelles pour le nombre de vis et la position des vis.

2. Lorsque l'installation est terminée, tirez la plaque de montage avec la main pour confirmer si elle est bien fixée. La répartition de la force pour toutes les vis doit être uniforme.
3. Ouvrez un trou de tuyauterie d'un diamètre de $\Phi 55$ ou $\Phi 70$ sur la position de tuyau de sortie sélectionnée. Pour vidanger en douceur, inclinez légèrement le trou de la tuyauterie sur le mur vers le bas vers le côté extérieur avec une pente de 5 à 10°.

NOTE


- Faites attention à la prévention de la poussière et prenez les mesures de sécurité appropriées lors de l'ouverture du trou.




Étape 4:

Tuyau de sortie

1. Le tuyau peut être dirigé vers la droite, l'arrière droit, la gauche ou l'arrière gauche.




2. Lorsque vous sélectionnez la sortie du tuyau de gauche ou de droite, veuillez couper le trou correspondant sur le boîtier inférieur.




Étape 5 :

Connectez le tuyau de l'unité intérieure

1. Dirigez le joint de tuyau vers l'évasement correspondant.
2. Préserrer l'écrou-raccord à la main.




3. Réglez la force de couple en vous référant à la feuille suivante. Placez la clé à fourche sur le joint de tuyau et placez la clé dynamométrique sur l'écrou-raccord. Serrez l'écrou-raccord avec une clé dynamométrique.



Diamètre de l'écrou hexagonal	Couple de serrage (N·m)
1/4"	15 ~ 20
3/8"	30 ~ 40
1/2"	45 ~ 55
5/8"	60~65
3/4"	70 ~ 75


4. Enveloppez le tuyau intérieur et le joint du tuyau de raccordement avec un tuyau isolant, puis enveloppez-le avec du ruban adhésif.





Étape 6 :

Installer le tuyau de vidange

1. Connectez le tuyau de vidange au tuyau de sortie de l'unité intérieure.



2. Attachez le joint avec du ruban adhésif.



NOTE

- Ajoutez un tuyau isolant dans le tuyau d'évacuation intérieur afin d'éviter la condensation.
- Les particules d'expansion en plastique ne sont pas fournies.


Étape 7 :

Connecter le fil de l'unité intérieure


AVIS

- Tous les fils de l'unité intérieure et de l'unité extérieure doivent être connectés par un professionnel.
- Si la longueur du câble de connexion électrique est insuffisante, veuillez contacter le fournisseur pour en obtenir un nouveau. Évitez de rallonger le fil vous-même.
- Pour le climatiseur avec prise, la prise doit être accessible une fois l'installation terminée.
- Pour le climatiseur sans fiche, un interrupteur d'air doit être installé dans la conduite. Le commutateur d'air doit être à séparation omnipolaire et la distance de séparation des contacts doit être supérieure à 3 mm.


1. Ouvrez le panneau, retirez la vis du couvercle du câblage, puis retirez le couvercle.



2. Faites passer le fil de connexion électrique à travers le trou de passage de câble à l'arrière de l'unité intérieure, puis tirez-le par l'avant.



3. Retirez le clip métallique ; connectez le fil de connexion d'alimentation à la borne de câblage en fonction de la couleur ; serrez la vis, puis fixez le fil de connexion d'alimentation avec un clip de fil.




AVIS

- Le tableau de câblage est fourni à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au tableau réel.


4. Remettez le couvercle du câblage en place, puis serrez la vis.
5. Fermez le panneau.

Étape 8 : Lier le tuyau

1. Attachez le tuyau de raccordement, le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange avec la bande.



2. Réservez une certaine longueur de tuyau de vidange et de cordon d'alimentation pour l'installation lors de leur raccordement. Lors d'une liaison à un certain degré, séparez l'alimentation intérieure, puis séparez le tuyau de vidange.



3. Liez-les uniformément.
4. Le tuyau de liquide et le tuyau de gaz doivent être séparément à l'extrémité.


AVIS

- Le cordon d'alimentation et le fil de commande ne peuvent pas être croisés ou enroulés.
- Le tuyau de vidange doit être attaché en bas.

Étape 9 :

Accrochez l'unité intérieure

- Placez les tuyaux liés dans le tuyau mural, puis faites-les passer par le trou du mur.
- Accrochez l'unité intérieure sur le support mural cadre.
- Remplir l'espace entre les tuyaux et le trou du mur avec de la gomme d'étanchéité.
- Fixez le tuyau mural.
- Vérifiez si l'unité intérieure est installée solidement et fermée au mur.



AVIS

- Ne pliez pas trop le tuyau de vidange afin d'éviter tout blocage.

Essai et fonctionnement

Vérifier après l'installation

- Vérifiez selon les exigences suivantes après avoir terminé l'installation.

Éléments à vérifier	Dysfonctionnement éventuel
L'unité a-t-elle été installée solidement ?	L'appareil peut tomber, secouer ou émettre du bruit.
Avez-vous effectué le test de fuite de réfrigérant ?	Cela peut entraîner une capacité de refroidissement (chauffage) insuffisante.
L'isolation thermique de la conduite est-elle suffisante ?	Cela peut provoquer de la condensation et des gouttes d'eau.
L'eau est-elle bien évacuée ?	Cela peut provoquer de la condensation et des gouttes d'eau.
La tension d'alimentation correspond-elle à la tension indiquée sur la plaque signalétique ?	Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager les pièces.
Le câblage électrique et la canalisation sont-ils correctement installés ?	Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager les pièces.
L'unité est-elle solidement mise à la terre ?	Cela peut provoquer une fuite électrique.
Le cordon d'alimentation est-il conforme aux spécifications ?	Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager les pièces.
Y a-t-il une obstruction dans l'entrée et la sortie d'air ?	Cela peut entraîner une capacité de refroidissement (chauffage) insuffisante.
La poussière et les articles divers causés lors de l'installation sont éliminés ?	Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager les pièces.
La vanne de gaz et la vanne de liquide du tuyau de raccordement sont complètement ouvertes ?	Cela peut entraîner une capacité de refroidissement (chauffage) insuffisante.
L'entrée et la sortie du trou de tuyauterie ont-elles été couvertes ?	Cela peut entraîner une capacité de refroidissement (chauffage) insuffisante ou un gaspillage d'électricité.

Opération d'essai

1. Préparation de l'opération de test

- Le client approuve le climatiseur.
- Spécifiez les notes importantes pour le climatiseur au client.

2. Méthode de test de fonctionnement

- Mettez sous tension, appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour démarrer l'opération.
- Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT pour vérifier si le fonctionnement est normal ou non.
- Si la température ambiante est inférieure à 16°C (61°F), le climatiseur ne peut pas démarrer le refroidissement.

Configuration du tuyau de raccordement

1. Longueur standard du tuyau de raccordement : 5 m, 7,5 m, 8 m.
2. Min. la longueur du tuyau de raccordement est de 3 m.
3. Max. la longueur du tuyau de raccordement est indiquée ci-dessous.

Max. longueur du tuyau de raccordement

Capacité de refroidissement	Max. longueur de tuyau de raccordement(m)
5000Btu/h (1465W)	15
7000Btu/h (2051W)	15
9000Btu/h (2637W)	15
12000Btu/h (3516W)	20
18000Btu/h (5274W)	25
24000Btu/h (7032W)	25
28000Btu/h (8204W)	30
36000Btu/h (10548W)	30
42000Btu/h (12306W)	30
48000Btu/h (14064W)	30

4. La charge supplémentaire d'huile réfrigérante et de réfrigérant requise après avoir prolongé le tuyau de raccordement.
 - Une fois la longueur du tuyau de raccordement prolongée de 10 m sur la base de la longueur standard, vous devez ajouter 5 ml d'huile réfrigérante pour chaque 5 m supplémentaires de tuyau de raccordement.
 - La méthode de calcul de la quantité de charge de réfrigérant supplémentaire (sur la base du tuyau de liquide) : Quantité de charge de réfrigérant supplémentaire = longueur prolongée du tuyau de liquide × quantité de charge de réfrigérant supplémentaire par mètre
 - En vous basant sur la longueur du tuyau standard, ajoutez du réfrigérant selon les exigences comme indiqué dans le tableau. La quantité de charge de réfrigérant supplémentaire par mètre est différente selon le diamètre du tuyau de liquide. Voir la fiche suivante.

Quantité de charge de réfrigérant supplémentaire pour R22, R407C, R410A et R134a

Accélérateur de l'unité extérieure	Refrroidissement et chauffage(g/m)	
	Refrroidissement	Chauffage
15	20	350
15	50	350
30	120	350
60	120	350
250	250	350
350	350	350

Taille de tuyauterie	Conduite de gaz	
	3/8" ou 1/2"	5/8" ou 3/4"
Tuyau de liquide	1/4"	1/4" ou 3/8"
	1/2"	3/4" ou 7/8"
	5/8"	1" ou 1 1/4"
	3/4"	-
	7/8"	-


Méthode d'expansion de tuyau

AVIS

Une mauvaise dilatation des tuyaux est la principale cause de fuite de réfrigérant. Veuillez étendre le tuyau selon les étapes suivantes :



A : couper le tuyau

- Confirmez la longueur du tuyau en fonction de la distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
- Coupez le tuyau requis avec un coupe-tuyau.



B : Enlevez les bavures


- Enlevez les bavures avec le façonneur et empêchez les bavures de pénétrer dans le tuyau.



C : Mettre un tuyau isolant approprié


D : Mettre l'écrou-raccord

- Retirez l'écrou-raccord du tuyau de raccordement intérieur et de la vanne extérieure ; installer l'écrou-raccord sur le tuyau.



E : Développez le port

- Développez le port avec un module d'extension.



AVIS

- "A" est différent selon le diamètre, veuillez vous référer à la fiche ci-dessous :

Diamètre extérieur (mm)	Un(mm)	
	Max	Min
Φ6 - 6.35(1/4")	1.3	0,7
Φ9 - 9.52(3/8")	1.6	1.0
Φ12-12.7(1/2")	1.8	1.0
Φ15.8-16(5/8")	2.4	2.2

F : Inspection

- Vérifiez la qualité du port en expansion. S'il y a un défaut, développez à nouveau le port en suivant les étapes ci-dessus.

Plage de température de travail

	Côté intérieur DB/WB(°C/°F)	Côté extérieur DB/WB(°C/°F)
Maximum refroidissement	26,7/19,4 (80/67)	48/24 (118/75)
Maximum chauffage	26.7/ (80/-)	24/18 (75/65)

NOTE

- La plage de température de fonctionnement (température extérieure) pour le refroidissement est de -18°C(0°F)~48°C(118°F); pour la pompe à chaleur est de -25°C(-13°F) ~ 48°C(118°F).

FABRIQUÉ EN CHINE



MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE



66139908804

